

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TÊN MÔ ĐẪN KX-TEB308; TÊN MÔ ĐẪN PANASONIC KX-TEB308; KX-TA308; KX-TA616

PT : Điện thoại hình hộp (KX-T7730/7030 - Programs telephone)

SLT : Điện thoại đường dây (Single line telephone)

A.Hướng dẫn sử dụng

1, Gọi ra ngoài (Outgoing call)

PT/SLT

Nhấc máy -> 9 -> Số máy cần gọi

(Pickup the handset + dial 9 + dial telephone number)

2, Gọi nội bộ (Internal call)

PT/SLT

Nhấc máy -> Số máy nội bộ

(Pickup the handset + dial extensions number)

3, Chuyển cuộc gọi (Transfer the call)

Trong khi đàm thoại: (In calling)

PT

TRANSFER -> Số máy cần chuyển

(Press transfer + dial extension number)

SLT

FLASH -> Số máy cần chuyển

(Press flash + dial extension number)

4, Gọi máy (Call pickup) – Nghe cuộc gọi ở chuông máy khác.

Trong cùng nhóm:

Nhấc máy -> 40 (#40: Nếu thay đổi máy Plan 2, 3)

(Pickup the handset + dial 40 or #40)

Khác nhóm:

Nhấc máy -> 4 -> Số máy cần gọi (#4: Nếu thay đổi Plan 2, 3)

5, Tắt chuông khi máy bận

Khi gọi máy đang bận -> 6 -> Cúp máy

6, Báo thức trên máy

-Cài đặt báo thức trên máy:

PT/SLT

Cài đặt:

Nhấn máy -> 7 6 -> Gi 00: Phút 00 -> 0:AM/1:PM ->

1:M t l n / 2:Hàng ngày -> #

Xoá cài đặt:

Nhấn máy -> 7 6 -> 2 -> #

-Cài đặt báo thức cho máy tính bàn trên (T máy in thông minh) Cài đặt:

Nhấn máy -> 7 6 4 -> S máy l -> # -> 7 6 -> Gi 00: Phút 00 ->

0:AM/1:PM -> 1:M t l n / 2:Hàng ngày -> #

Xoá cài đặt:

Nhấn máy -> 7 6 4 -> S máy l -> # -> 7 6 2 -> #

7, Chuyển cuộc gọi khi vắng, máy bận hoặc không trả lời (DNW)

Cài đặt:

Nhấn máy -> 7 1 -> [A] -> S máy c n chuyển cuộc gọi tới -> #

[A] = 1: Tất cả các cuộc gọi

2: Máy bận / Không trả lời

3: Chuyển ra ngoài trung k

Xoá cài đặt:

Nhấn máy -> 7 1 -> 0 -> #

8, Chức năng chờ làm phiên (DND)

PT/SLT

Cài đặt:

Nhấn máy -> 7 1 -> 4 -> #

Xoá cài đặt:

Nhấn máy -> 7 1 -> 0 -> #

9, Chuyển chế độ làm việc của Tổng đài

PT

Nhấn máy -> 7 8 -> [A] -> #

[A] = 1: Ngày

2: Đêm

3: Trưa

0: Trvch đang hoạt động.

10, Khóa máy l

PT/SLT

Khóa máy:

Nhấc máy -> 77 -> Mã số (4 số) -> Mã số -> # (Chú ý 2 lần bấm số)

Mở máy:

Nhấc máy -> 77 -> Mã số -> #

11, Số đăng mã cá nhân (account code), mở máy khi gọi ra ngoài.

PT/SLT

Nhấc máy -> 9** -> Mã Cá nhân -> Số máy công

1.12, Âm thoại điện thoại hình nhũ bên

Trong khi đang âm thoại 2 máy

âm thoại 3 máy (2 Ext, 1 CO)

PT/SLT

CONF / FLASH -> Số máy -> CONF / FLASH -> 3 -> âm thoại 3 máy

âm thoại 5 máy (3 Ext, 2 CO)

PT

Nhấc máy -> 22* -> [Số máy -> CONF] -> CONF -> âm thoại 5

máy

13, Ghi âm lời chào khi gọi đến cho phép khách hàng bấm trực tiếp số máy

Số đăng bàn tiếp trình KX-T7730 hoặc tổng đài ghi âm điện thoại

Tổng đài điện thoại này cho phép số đăng 8 lời chào khác nhau

a. Ghi âm:

- PROGRAM -> 9 -> 1 -> Chỉnh hiệu ứng "Tút" -> Ghi âm -> STORE

b. Nghe lời:

- PROGRAM -> 9 -> 3

c. Xóa:

- PROGRAM -> 9 -> 0 -> 1 (2-8)

14, Card voicemail KX-TE82492

A. Cài đặt lời chào cho tổng máy phát ra thông báo khi gọi vào máy
có trong chế độ voicemail:

Nhấc máy -> 723 -> [A] -> #

[A] = 1: Ghi âm lời thoại thông báo

2: Nghe lời thoại thông báo

0: Xóa lời thoại thông báo

B. Chuyển cuộc gọi vào hộp thoại khi vắng:

Nhấc máy -> 711 -> [A] -> 725 #

- [A] =
- 1: Chuyển tất cả các cuộc gọi vào vào voicemail
 - 2: Chuyển khi máy bận hoặc không trả lời
 - 0: Hủy bỏ chức năng chuyển cuộc gọi

C. Kiểm tra tin nhắn tới cho mình:

Nhấn máy -> 725 -> [A] -> #

- [A] =
- 1: Nghe tin nhắn tới
 - 2: Nghe tin nhắn mới
 - 3: Xóa tin nhắn đang nghe
 - 9: Nghe tin nhắn trước
 - 0: Xóa hết tin nhắn