

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG ÀI PANASONIC KX-TDA100/100D/200/600 VÀ KX-TDE100/200/600

1) Khoá bàn phím (Extlock)

- To lock (khoá): Nhấn máy -> Nhấn *77 -> 1 -> Tone -> tắt máy xuống.
- To Unlock (mở khoá): Nhấn máy -> Nhấn *77 -> 0 -> Ext PIN -> Tone -> tắt máy xuống.
Extention PIN có thể ở trong chế độ trình lập trình (Lưu ý 005 lập trình bằng các điện thoại KX-DT3XX; KX-T76XX).

2) Ràng buộc :

- Ràng theo nhóm (nhóm Extention cùng 1 nhóm)
Nhấn máy -> *40 -> 01 (01 là nhóm User)
- Ràng trực tiếp máy nhánh (bit máy đang chuông)
Nhấn máy -> *41 -> Extention number (số máy nhánh)

3) Chuyển máy (Transfer) :

- Nhấn Transfer (Flash) -> bấm Extention Number (số máy nhánh) -> tắt máy xuống.
- Nhấn máy -> 9 -> bấm số cần gọi -> Nhấn Transfer (flash) -> bấm Extention Number (số máy nhánh) -> tắt máy xuống.

4) Thích ứng :

- Nhấn máy -> số Ext (gọi nội bộ).
- Nhấn máy -> 0(9) -> số điện thoại cần gọi.

5) Ghi nhớ Account Code :

- Nhấn máy -> *47* -> Verified code -> PIN code -> 0/9 -> số điện thoại.

6) Ghi nhớ số gọi chào gọi xin phép khách hàng bấm trực tiếp máy (DISA)

- Nhấn máy nhấn *361 -> 1 -> số nội bộ cần ghi (501-564) -> Waiting -> click ghi âm -> Auto dial (Store).

7) Nghỉ nhin :

- Nhấn máy -> nhấn *362 -> 2 -> số nội bộ cần nghe

8) Reset your Extention (xóa chế độ các nhánh)

- Nhấn máy -> *790 -> Tone -> tắt máy xuống.

9) Chuyển lịch ngày êm.

- Nhấn máy -> *780 -> 0 : Day . -> Tone -> tắt máy xuống
1 : Night
2 : Lunch
3 : Break

10) Khoá bàn phím xa :

- Mở : Nhấn máy -> *78 -> 2 -> Ext No -> tắt máy xuống.
- Khoá : Nhấn máy -> *78 -> 3 -> Ext No -> tắt máy xuống.

11) Tránh làm phiền :

- Nhấc máy -> *71 -> 0 both call
 - + 1 set/ 2 cancel -> Tone -> t máy xuống .
- 1 Outside call
 - + 1 set/ 2 cancel -> Tone -> t máy xuống .
- 2 incoming call
 - + 1 set/ 2 cancel -> Tone -> t máy xuống .

12) Call Forward (chuyển cuộc gọi)

- M : Call Forward trên 1 máy khách
 - Nhấc máy -> *71 -> 0 -> 2: all call -> Ext Number -> # -> Tone -> t máy xuống
 - 3: Busy
 - 4: No Answer
 - 5: Busy / No answer
- Cancell : Nhấc máy -> *71 -> 0 -> 0 -> Ext Number -> # -> Tone -> t máy xuống .
- Set(m) callforward to outside call
 - Nhấc máy -> *71 -> 1 -> 2: all call -> Ext No -> # -> Tone -> t máy xuống
 - 3: Busy
 - 4: No answer
 - 5: Busy / No answer
- Cancell : Nhấc máy -> *71 -> 1 -> 0 -> Ext -> # -> Tone -> t máy xuống .
- Call Forward Intercom call
 - Nhấc máy -> *71 -> 2: all call -> # -> Tone -> t máy xuống
 - 3: Busy
 - 4: No answer
 - 5: Busy / No answer
- Cancell
 - Nhấc -> *71 -> Both call máy -> *71 -> 1 -> 0 -> Ext -> # -> Tone -> t máy xuống .
- Set/callforward follow me
 - Nhấc máy -> Outside call -> 7: set / 8: Cancell -> Ext No -> tone -> t máy xuống
 - Intercom call

13) Conference

- Bàn key :
 - ang nói nh n Conf/Transfer -> 0/9 -> s iên tho i -> Talk -> Conf/Transfer -> 3 -> talk. (3 parties)
- Bàn SLT :
 - ang nói nh n Flash/Hookswitch -> 0/9 -> s i n tho i -> Talk -> Flash/Hookswitch -> 3 -> talk (3 parties) .