


Hướng dẫn điều khiển Camera UV




Nút Nguồn: Giữ 3 giây để tắt hoặc bật thiết bị.



Đặt góc quay cho camera, ấn nút rồi ấn số 1-9 để đặt góc.



Xóa các góc đã đặt.



Chọn Camera để điều khiển nếu có nhiều camera trong cùng một phòng.

-Cách gán số cho camera: **【*】 + 【#】 + 【F1】** : Để gán số 1 cho một cam
【*】 + 【#】 + 【F2】 : Để gán số 2 cho một cam

Tương tự cho 2 và 3



Sử dụng các phím mũi tên để quay camera



Focus: Lấy nét bằng tay hoạt động khi chọn “Manual”. Chọn “Auto” để tự động lấy nét.

Zoom: Phóng to hoặc thu nhỏ.